

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки.
- Производитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять возникшие дефекты в работе изделия. Производитель не обеспечивает доставку отказавшего изделия.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились нарушения правил установки и подключения или механические, термические и химические повреждения изделия.

7. Свидетельство о приемке и продаже

Устройство IL- A211L «__» _____ 201__ года
изготовлено и прошло выходной контроль в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи «__» _____ 201__ года МП

ИП Иванцов И.В
+7(906) 7751021
iwiglink@mail.ru

www.i-svjaz.ru
www.и-связь.рф
www.iwiglink.ru

ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО

Руководство пользователя



Модель: **IL- A211L**

ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

И-СВЯЗЬ
Москва

4

1. Назначение

Полудуплексное громкоговорящее переговорное устройство **IL-A211L** предназначено для совместной работы по двухпроводной линии связи с центральными пультами IL-XXP2X (или аналогичными) для организации двухсторонней громкой связи в режиме «свободные руки».

2. Основные технические характеристики IL-A211L

- электропитание – от центрального пульта по линии связи;
- подключение – двухпроводное, неполярное;
- максимальный шлейф при работе с IL-XXP2X – 1500 м (2x0,5мм);
- возможность подключения дополнительного источника постоянного напряжения 9 В для увеличения выходной мощности усилителя приема;
- корпус – металл, накладное крепление;
- габаритные размеры – 200x128x48 мм;
- диапазон рабочих температур -20...+40°C.



3. Подключение устройства

- ❖ Подключить линию связи к клеммам без соблюдения полярности.
- ❖ Подключить (если требуется повышенная громкость) дополнительный источник постоянного напряжения 9 В (с соблюдением полярности).
- ❖ При включенной связи, если возникла необходимость, отрегулировать громкость спикера (уровень приема) и усиление микрофона (уровень передачи). Для четкой работы спикера усиление микрофона рекомендуется установить минимально-достаточным.

2

4. Порядок работы

Для подачи / отмены вызова на центральный пульт необходимо нажать и удерживать 1 сек кнопку вызова. После отпускания кнопки прохождение вызова будет сопровождаться миганием световой индикации (на пультах IL-01P2X подается однократный вызов, мигания нет). В случае, если абонентская линия запрограммирована как линия прямого включения, вместо вызова будет происходить включение связи. При этом по окончании разговора таким же нажатием на кнопку связь можно выключить.

Включение / выключение связи происходит при нажатии на центральном пульте соответствующей абонентской кнопки. Пользователь может вести разговор со свободными руками, ничего не нажимая.

Во избежание проглатывания слогов говорить следует по очереди, не перебивая собеседника. Чувствительность встроенного микрофона обеспечивает ведение разговора на расстоянии до 3 метров от корпуса устройства при отсутствии посторонних шумов. С точки зрения качества связи оптимальное расстояние составляет порядка 0,5 – 1 метр. В помещении с повышенным уровнем шумов чувствительность микрофона следует уменьшать, но и в этом случае качественная работа устройства не гарантируется.

5. Комплект поставки

- Абонентское устройство IL-A211L 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Спецключ на комплект абонентских устройств центрального пульта 1 шт.

3