

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки.
- Производитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять возникшие дефекты в работе изделия.
- Производитель не обеспечивает доставку отказавшего изделия.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились нарушения правил установки и подключения или механические, термические и химические повреждения изделия.

7. Свидетельство о приемке и продаже

Устройство **Плата IL- D212** «__»____201__года МП
изготовлено и прошло выходной контроль в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи «__»____201__года МП

ПЛАТА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Руководство пользователя



Модель: **IL- D212**

ИП Иванцов И.В. URL: <http://www.iwiglink.ru>
+7(906)7751021 e-mail: iwiglink@mail.ru

**ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ**

IWIGLINK
Москва

4

1. Назначение

Плата IL-D212 при подключении к ней динамика, электретоного микрофона и кнопки (с контактной группой «на замыкание») образует полудуплексное громкоговорящее переговорное устройство, предназначенное для установки в какую-либо конструкцию для совместной работы по двухпроводной линии связи с пультами селекторной связи IL-XXP2X или им аналогичными.

2. Основные технические характеристики IL-D212

- Электропитание – от центрального пульта по линии связи.
- Подключение - двухпроводное, неполярное.
- Номинальное сопротивление головки громкоговорителя - 8 Ом.
- Диапазон рабочих температур - +5...+40°С.
- Габаритные размеры – 75x42x18 мм.

3. Монтаж

Плата может закрепляться на конструкции с помощью самоклеющейся пластины, хомутов, винтов или саморезов. Для установки микрофона в лицевой панели устройства необходимо иметь отверстие диаметром 1,5 - 2 мм (с отверстием меньшего диаметра труднее совмещать микрофон). По этому отверстию центруется самоклеющаяся платформа, посредством которой фиксируется микрофон.

Вариант установки микрофона: в отверстие под микрофон вставляется направляющая, например, хвостовик сверла, с помощью которой центруется и клеится на внутреннюю сторону лицевой панели корпуса платформа; далее направляющая удаляется, а в углубление платформы с небольшим нажимом вставляется микрофон.

2

При установке головки громкоговорителя необходимо её плотно прижать к внутренней поверхности переговорной панели в месте расположения отверстий, что обеспечит более высокую громкость звука

Подключение и регулировка платы осуществляется согласно рисунку. Для четкой работы спикера усиление микрофона рекомендуется установить минимально-достаточным (направление регулировки указано на рисунке дугой).



4. Порядок работы

Для подачи/отмены вызова на центральный пульт необходимо нажать и удерживать 1 сек кнопку переговорного устройства. Включение/выключение связи происходит автоматически при нажатии на центральном пульте соответствующей абонентской кнопки. Пользователь может вести разговор со свободными руками, ничего не нажимая. Во избежание проглатывания слогов говорить следует по очереди, не перебивая собеседника. Чувствительность микрофона, идущего в комплекте, обеспечивает ведение разговора на расстоянии до 2 -3 метров от места его установки при отсутствии посторонних шумов.

5. Комплект поставки

- Плата IL-D212 1 шт.
- Микрофон 1 шт.
- Головка громкоговорителя 8 Ом, 30 мм 1 шт.
- Самоклеющаяся платформа 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.

3